



Verrou de sécurité Mode d'emploi

Chaque Kit contient 4 longues vis, 2 petites vis, le crochet (A), une accroche (B).

Pour débiter, repérer une surface plate à l'intérieur de votre armoire, au niveau d'où vous tirez votre porte.

- Libérer le crochet (A) de l'accroche (B) en poussant le crochet à l'intérieur.
- Refermer l'accroche sans le crochet, en poussant les branches de l'accroche en arrière.
- Placer l'accroche fermée sur la surface que vous allez fermer approximativement 0,30 cm du bord de la surface.

Un espace est requis afin de pousser avec succès la porte à l'intérieur pour libérer le mécanisme installé.

- Attacher l'accroche (B) à l'aide des 2 grandes vis dans les trous ovales à la surface du cabinet.
- Maintenant ouvrir l'accroche en poussant les branches de l'intérieur encore.
- Mettre un peu d'adhésif tel que de la colle ou notre pâte collante au dos du crochet (A),
- Pousser le crochet dans l'accroche, jusqu'à la fermeture et le maintien du crochet avec sécurité.
- Pour fermer la porte, pousser jusqu'au moment où vous entendrez l'accroche libérer le crochet.
- Utiliser les deux petites vis et soyez prudents à l'association du crochet, attachez le crochet à la porte de l'armoire.

Afin de tester l'ouverture et la fermeture de votre porte d'armoire, je vous invite à accrocher et décrocher le mécanisme plusieurs fois. Vous serez peut-être amené à faire quelques ajustements au niveau de la position du crochet ou de l'accroche. Dès que tout fonctionne bien avec aucune résistance, vous pouvez finir l'installation en attachant l'accroche à l'aide des deux longues vis dans les trous circulaires de votre accroche.

L'installation de votre verrou de sécurité est maintenant complète.

Remarques : pour ouvrir ou fermer, après l'installation, vous devez pousser la porte à l'intérieur afin de libérer le mécanisme.